

## Neustart Quattroporte

Über das Bedienmenü der Weboberfläche können Sie den Quattroporte per Software ausschalten.

### Hauptmenü > System > Funktionen

- Der Quattroporte wird ausgeschaltet, ohne dass er anschließend automatisch neu startet.
- Sämtliche Daten und Einstellungen werden gesichert.



### Quattroporte vollständig ausschalten / inkl. Batterien

#### Hauptmenü > System > Funktion

Die Batteriemodule werden üblicherweise beim Herunterfahren des Systems automatisch abgeschaltet.

Sollten die Batteriemodule nicht automatisch ausgeschaltet worden sein, befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des folgenden Abschnitts

#### „Batteriemodule manuell ausschalten“!

Zum Ausschalten den **Ein-/Ausschalter (SWITCH)** am Rechten von unten

am Batteriemodul kurz bestätigen.

Durch das Ausschalten des Master- Batteriemoduls werden auch die

Slave- Batteriemodule ausgeschaltet.

